



- **Kurzüberprüfung:**

Tätigkeiten mit den Flaschen wie gewohnt, Druck am Manometer ablesen.

Zum Testen der Warneinrichtung:



Lungenautomat durch Drücken beider Druckknöpfe aus der Halterung nehmen,



diese gedrückt halten und den Duschknopf wie gewohnt betätigen,



- **Montage der Flaschen auf das Grundgerüst:**

Flaschen auf das Grundgerüst legen
Und an T- Stück
Wie gewohnt befestigen ,



Das T-Stück mit montierten Flaschen zurückziehen bis Flaschen parallel am Grundgerüst liegen,



bei Bänderung auf Luft achten,
seitlich einrasten und zum Schluss das Klettverschlussband befestigen

